

Date d'édition : 20.06.2026

Ref : 4746420

Pince pour couper la fibre optique



Ce coupe-fibres est idéal pour un usage quotidien et pour tous les cas où l'angle de coupe n'est pas critique. Grâce à une lame en céramique, la fibre est rayée puis cassée en pliant le loquet élastique.

La fibre, dont le revêtement plastique a été retiré, est insérée de manière à ce que le revêtement plastique restant s'arrête au niveau de la butée et de la partie libre du support en caoutchouc.

En pliant légèrement le support et en appuyant brièvement sur la lame en céramique du levier de coupe, la fibre se casse.