



Date d'édition : 13.01.2026



**Ref : 729749**

**Affichage LCD**

L'affichage LCD, en liaison avec le coupleur de bus, sert à indiquer 8 états de commutation ou des variables physiques (comme par exemple l'indication de défaut, ou la température), transmis à l'ABB I-bus EIB. Un certain état peut être modifié, et peut par conséquent être influencé, par exemple, la valeur d'essai de la température ambiante.