Date d'édition : 20.07.2025

Ref : 729749

Affichage LCD

L' affichage LCD, en liaison avec le coupleur de bus, sert à indiquer 8 états de commutation ou des variables physiques (comme par exemple l'indication de défaut, ou la température), transmis à l'ABB I-bus EIB. Un certain état peut être modifié, etpeut par conséquentêtre influencé, par,par exemple, la valeur d'essai de la température ambiante.